

Doplňk do uživatelské příručky k tiskárně TESLA BT 100

- str. 7 V článku 4.1 upřesněn nečitelný tisk na: JUMP 7326
- str. 15 V poznámkách kapitoly 9 upřesněn nečitelný tisk textu na: SAVE " TISK BT " CODE 6144~~0~~, 2~~0~~48
- str. 21 V tabulce v řádku MZN ve sloupci Základní nastavení se mění počet znaků na řádek z 56 na 60.
- str. 21 V kapitole 3.3 v předposledním řádku na stránce v levém sloupci se v nápisu mění rok z 1988 na 1989.
- str. 22 Ve čtvrtém řádku levého sloupce se mění adresa 2494 ( \$ 9BE ) na 2495 ( \$ 9BF ).
- str. 24 Na adrese >0735 se mění kód 38 na 3C (60 znaků na řádek).
- str. 24 Na adrese >0755 se mění kód B8 na B9 (letopočet v nápisu).
- str. 24 Na řádku s adresou >0888 se mění kódy na 4A 4A 90 24 4A 90 F6 B0 (vyhodnocení synchronizace).
- str. 25 Na adrese >0735 se mění kód 38 na 3C (60 znaků na řádek).
- str. 25 Na řádku s adresou >0738 se mění kódy na 01 01 76 02 F0 00 00 00 (nepodstatné).
- str. 25 Na adrese >075C se mění kód B8 na B9 (letopočet v nápisu).
- str. 25 Na řádku s adresou >0868 se mění kódy na 92 09 4A 4A 90 24 4A 90 a na řádku s adresou >0870 se mění první dva kódy na F6 B0 (vyhodnocení synchronizace).
- str. 26 Na řádku s adresou >0C18 se mění kódy na 92 09 4A 4A 90 05 4A 90 a na řádku s adresou >0C20 se mění první dva kódy na F6 B0 (vyhodnocení synchronizace u HARDCOPY).